



Ramy 2m układać po 20szt na palecie czopowej.  
Ramy 1m mogą być wstawione do środka ram 2m.

Poręcze układać na stojąco po 24szt na metalowym stojaku wąskiej.  
Układać do wysokości maksymalnie 3 stojaki.

**UWAGA!!!** Umieść wszystkie palety tak aby nasza ciężarówka z żurawiem je dosięgnęła.  
Odległość powinna wynosić maksymalnie 12m od miejsca zaparkowania naszej ciężarówki.  
Pamiętaj o tym że potrzebujemy miejsca do rozstawienia podstawy żurawia.  
Wszystko przygotujcie zanim zamówicie transport.  
Proszę zebrać wszystko w jednym miejscu.  
Nie będziemy chodzić i szukać części.



Podesty układać po 26szt na metalowym stojaku 150cm szer.  
Upewnij się że równo wystają po obu stronach.  
Układać maksymalnie do wysokości 2 stojaki.  
Krawężniki drewniane można układać na górnym stojaku podestów.



Wszystkie małe części rusztowań ułóż w euro palecie z nadstawką.  
Poręcze typu L układać naprzemiennie.  
Następnie do środka: podstawki tzw.nogi, uchwyty,pręty mocujące,śruby z uchem,drabiny, itp.



