

STARKE **ARVID**

Bruksanvisning

Verktygskista



Bäste kund!


Tack för att du valt en STARKE ARVID® produkt. Vi har mer än 25 års erfarenhet inom byggindustrin. Vi utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för materialhantering som vänder sig till yrkesfolk. Totalt innehåller Starke Arvid produktsortiment ett 20-tal produkter. Se vidare på www.starkearvid.se

Användning/Säkerhet:

- Maxlast får ej överskridas.
- Använd erforderlig skyddsutrustning.
- Var uppmärksam på klämrisk vid stängning av lock.

Generella underhålls- och skötselråd:

- Alla rörliga delar skall smörjas en gång/månad.
- Kontrollera alla rörliga delar samt svetsfogar, hjul och annat material minst en gång/år.
- Tag bort eventuell yttre rost samt bättringsmåla.
- Ersätt slitna delar.
- Är du osäker, kontakta Alia AB.



Tekniska fakta

Verktygskista

	Midi	Maxi	Tillval:
Artikel nr:	36000	36100	Lyftöglor
Maxlast:	500 kg	500 kg	
Bredd:	650 mm	650 mm	
Höjd inkl. hjul:	785 mm	1000 mm	
Längd:	1200 mm	1200 mm	
Vikt:	110 kg	115 kg	
Volym:	360 l	450 l	
Hjul (typ):	(kullagrat och dubbelbromsat länkhjul)		
	2 st. 160 mm	2 st. 160 mm	
	2 st. 160 mm bromsade	2 st. 160 mm bromsade	

Service/Reservdelar:

Ett antal återförsäljare för STARKE ARVID® produkten är din grundtrygghet. Har du frågor angående service eller reservdelar vänd dig då till din återförsäljare eller direkt till ALIA AB.

Garanti:

Under förutsättning att instruktionerna följs, lämnar vi ett års garanti enligt NL 01. Produkten får ej modifieras av användaren.

*Producers och
marknadsförs av:*

Alia AB
Box 93
SE-459 22 LJUNGSKILE

Phone: +46-(0)522 22 000
Fax: +46-(0)522 22 344

office@starkearvid.se
www.starkearvid.se